
## Service Service Service




33 741A12

# Service Manual

Bei jeder Reparatur sind die geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Originalzustand des Geräts darf nicht verändert werden; für Reparaturen sind Original-Ersatzteile zu verwenden.

## Chassis TX3 DBP Version A



➤ 220 V/26 W - 28x → 350 mm → 12 V/1,25 A 250 mm ➤ 26x - 293 mm ightharpoonup 75  $\Omega$  coax. - 3x 3": 16 Ω/0,7 W A31-650 W 4822 240 30122 **UV413** VHFI : 44- 88 MHz VHFIII : 162-230 MHz d **→** 4822 242 50015 6,5 kg : 470-860 MHz UHF


Documentation Technique Servicio Dokumentation Documentazione di Servizio Huolte-Ohje Manual de Servicio Manual de Servicio

Printed in The Netherlands



Subject to modification
4822 727 14682

PH



1 2 3 4	4822 303 30291 4822 430 70235 4822 413 31232 4822 413 31233 4822 492 62101	Teleskop Antenna Gehäuse Knopf für SK3 Knopf für kontinuierliches Abstimmen Feder für kontinuierlichen Abstimmknopf
5 6 7 8	4822 432 91388 4822 535 91661 4822 413 31231 4822 267 30517 4822 146 30483	Deckel für Vorwahl Einstellstift Knöpfe V-B-C Ohrhörersteckerbuchse Netztransformator T101
	4822 404 30534 4822 462 71191 4822 252 20007 4822 466 81151 4822 273 10121	Bügel für T101 Deckel für T101 Thermosicherung für T101 Platte für Teleskop Antenna Drehschalter 12 pos. für SK3
	4822 210 40225 4822 121 41691 4822 150 10172 4822 240 30122	Tuner U130-UV413 Condensator C101 Ablenkeinheit U102 Lautsprecher S100



## Service Manual



Systeem Bedrijfsspanning

Verbruik bij 220 V∼
Opgenomen stroom bij 12 V d.c.
Hoogspanning
Luidspreker impedantie
LF uitgangsvermogen
Antenne ingangsimpedantie
MF beeld
MF geluid
FM geluid

220 V $\sim$  12 V d.c. 26 W 1,25 A 12 kV 16  $\Omega$  0,7 W 75  $\Omega$  38,9 MHz 33,4 MHz 5,5 MHz

CCIR (B+G)



Système. Tension de travail

Consommation à 220 V~
Courant absorbé a 12 V d.c.
Haute tension
Impédance H.P.
Puissance de sortie BF
Impédance d'entrée
Image FI
Son FI
Son FM



System Betriebsspannung

Verbrauch bei 220 V~ Stromaufnahme bei 12 V d.c. Hochspannung Lautsprecherimpedanz NF-Ausgangsleistung Antenneneingangsimpedanz ZF-Bild ZF-Ton FM-Ton CCIR (B + G) 220 V~ 12 V d.c. 26 W 1,25 A 12 kV 16 Ω 0,7 W 75 Ω 38,9 MHz 33,4 MHz

5,5 MHz



Sistema Tensione rete

Consumo rete a 220 V~
Consumo corrente a 12 V d.c.
E.A.T.
Impedenza altoparlante
Potenza uscita BF
Impedenza ingresso antenna
Fl Video
Fl Audio
MF Audio

#### **VERKLARING REPARATIEMETHODE**

In deze dokumentatie is een reparatiemethode opgenomen. Deze heeft de vorm van een foutzoekboom. Met dit hulpmiddel kan de technikus snel en efficient fouten lokaliseren, zolang hij nog niet genoeg ervaring heeft opgedaan met de schakeling.

Hij dient hierbij de beschikking te hebben over een antenneof generatorsignaal, een universeelmeter en een signaal injektor (Service bestelnummer: 4822 395 30066).

#### **OPMERKINGEN**

- 1. Deze dokumentatie bevat alleen gegevens die betrekking hebben op het chassis. Gegevens over een apparaat, waarin dit chassis is toegepast, zijn vermeld in de desbetreffende typenummer dokumentatie.
- 2. De gelijkspanningen, die in het principeschema zijn aangegeven, zijn gemiddelde spanningen. Ze zijn gemeten onder de volgende kondities:
  - Geen signaal toevoeren aan de antenne-ingang
  - Helderheidsregelaar om minimum
  - Kontrastregelaar op maximum
- 3. De oscillogrammen zijn onder de volgende kondities gemeten:
  - Signaal van een patroongenerator, op stand grijsschaal, toevoeren aan de antenne-ingang
  - Helderheidsregelaar op maximum
  - Kontrastregelaar op maximum
  - Oscillogrammen 24-25-26 zijn gemeten zonder signaal op de antenne-ingang.
- 4. Defecte veiligheidsweerstanden moeten worden vervangen door het type, dat in de elektrische stuklijst is aangegeven.

Veiligheidsweerstanden worden aangeduid met het symbool \_\_

- 5. Tijdens het vervangen van de beeldbuis wordt een veiligheidsbril voorgeschreven.
- 6. Veiligheidsbepalingen vereisen dat het apparaat in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, identiek aan de oorspronkelijke worden
- 7. De halfgeleiders, die in het principeschema en in de stuklijst zijn vermeld, zijn per positie in dit chassis volledig uitwisselbaar met de halfgeleiders in het apparaat, ongeacht de typeaanduiding op deze halfgeleiders.

#### **MECHANISCHE INSTRUKTIES**

#### Uitnemen van het chassis

- Verwijder de achterwand.
- Verwijder de knoppen volume, helderheid, contrast, cont. tuning en kanaalkeuze.
- Het chassis kan nu uitgeschoven worden.
- Zet de chassis neer op de koelbeugel voor TS115. In deze positie staat het chassis stabiel op de werkbank en kunnen metingen en reparaties aan het chassis worden
- Na de reparatie moeten de verbindingskabels van het chassis op de originele manier worden vastgezet.

#### **MECHANISCHE STUKLIJST**

Spindle R406	4822 535 91557
Voet voor B100	4822 255 70189
Batterij ingang SK2	4822 267 30425
Batterijkabel met plug	4822 321 20361
Zekeringveer	4822 492 60063
Antenneplug met kabel	4822 321 20823

#### INSTELLINGEN

#### 1 Voedingsspanning

- Sluit een voltmeter aan op kollektor TS115 (+ 11).
- Stel R120 zodanig in dat de voltmeter 11 Volt aanwijst.

#### (2) Horizontale tijdbasis

- Stem het apparaat af op een zendersignaal.
- Breng een kortsluiting aan tussen K-D451 en chassis.
- Stel R457 zo in, dat het beeld rechtop staat.
- Verwijder de kortsluiting.

#### 3 HF-AVR

Indien bij ontvangst van zeer sterke antennesignalen het beeld vervormt of de ontvanger slecht synchroniseert stel R212 zodanig in dat deze verschijnselen verdwijnen.

#### Focussering

Punt 7 van B100 kan voor optimale focussering worden verbonden óf met massa, óf met 6B100.

#### (5) Afstembalk

- Helderheid op max; contrast op min.
- Regel R190 zodanig af dat bij min. en max. tuning instelling de afstembalk links en rechts op het scherm zichtbaar is, en symetrisch ligt t.o.v. het centrum.

#### **AFREGELINGEN**

#### FM geluid en FM detektor

- Sluit een patroongenerator, gemoduleerd met geluid, aan
- op de antenne-ingang. Draai de volumeregelaar van het apparaat iets open, zodat de geluidsmodulatie goed hoorbaar is.
- Sluit een gevoelige wisselspanningsvoltmeter aan over de luidspreker.
- Draai de HF sterkteregelaar van de patroongenerator zover terug, dat de meteruitslag circa 30% is afgenomen.
- Stel U301-U302 in op maximale meteruitslag.

#### Trimmen beeld

- Contrast en helderheid op min, en afstemmen op UHF.
- De respectievelijke multi-turn potm. zodanig afstemmen dat de spanning op punt 7-U130 2 Volt is.
- Draai R212 volledig rechtsom.
- Onderbreek C136 aan soldeerbrug.
- Sluit punt 8 en 9 van IC210 kort.
- Sluit een gelijkspanning van 7,5 V aan op R215/C216 naar
- Sluit een generator met AM-modulatie (PM5326) aan op punt 4-U130 via een condensator van 10 nF en een weerstand van 68  $\Omega$  aan volgens Fig. 1.
- Sluit een oscilloscope aan tussen S220/R220 en massa.
- Trim zoals in de tabel is aangegeven (Fig. 1)
- Let op! Zorg steeds dat er geen oversturing optreedt.
- Verwijder kortsluiting IC210 punt 8 en 9.

#### MF-detektor

- Generator AM moduleren en afstemmen op 38,9 MHz en U210 nu afregelen op minimale uitslag in het dal tussen 2
- Verwijder alle meetapparatuur en sluit soldeerbrug van C136
- Regel HF-AVR opnieuw af (3)

#### Controle doorlaat kromme

- Contrast en helderheid op min. en afstemmen op UHF.
- De respectievelijke multi-turn potm. zodanig afstemmen dat de spanning op punt 7-U130 2 Volt is. Draai R212 volledig rechtsom.
- Onderbreek C136 aan soldeerbrug Sluit punt 8 en 9 van IC210 kort.
- Sluit een gelijkspanning van 7,5 V aan op R215/C216 naar massa.
- Sluit een wobbulator aan op punt 4-U130 via een condensator van 10 nF en een weerstand van 68  $\Omega$  (Fig. 1).
- Breng een serieschakeling bestaande uit een weerstand van 4,7 kΩ en een condensator van 4,7 nF aan tussen B-TS220 en massa; kondensator aan massa.
- Sluit een oscillograaf aan over de kondensator.
- Maak de noodzakelijke verbindingen tussen de wobbulator en de oscillograaf.
- Schakel het apparaat in, de doorlaat kromme, die nu op het scherm van de oscillograaf verschijnt moet er uitzien zoals in Fig. 1 is getekend. Kleine afwijkingen kunnen gecorrigeerd worden, door de
- kernen van de diverse spoelen te verdraaien Verwijder kortsluiting punt 8 en 9 van IC210 en regel U210 af op 38,9 MHz.
- Verwijder meetapparatuur en sluit soldeerbrug voor C136.
   Regel HF-AVR opnieuw af (3)



### COMMENT UTILISER LA METHODE DE REPARATION

Cette documentation contient une méthode de réparation sous forme d'arbre de dépistage. Cet auxiliaire permet au technicien de sa familiariser rapidement avec l'appareil. Il doit pouvoir disposer d'un signal provenant de l'antenne ou d'un générateur, d'un multimètre et d'un injecteur de signal (no. de commande: 4822 395 30066).

#### **REMARQUES**

- Cette Documentation ne comporte que des données qui ont trait au châssis. Des Données au sujet de l'appareil où ce châssis a été monté sont reprises dans la Documentation proprement dite du no type de l'appareil.
- Les tensions continues qui sont données au schéma de principe, sont des tensions moyennes. Elles ont été prélevées dans les conditions suivantes:
  - Ne pas appliquer de signal sur l'entrée d'antenne.
  - La commande de luminosité au minimum.
  - La commande de contraste au maximum.
- Les oscillogrammes ont été prélevées dans les conditions suivantes:
  - Appliquer le signal d'un générateur de miré en position échelle des gris, à l'entrée d'antenne.
  - Commande de luminosité au maximum.
  - Commande de contraste au maximum.
  - Les oscillogrammes 24-25-26 sont prélevés sans signal sur l'entrée d'antenne.
- Les résistances de sécurité défectueuses doivent être remplacées par le type donnée dans la liste des pièces électriques et symbolisé par
- Le port de lunettes protectices est obligatoire lors du remplacement du tube image.
- Les normes de sécurité exigent, qu'après réparation l'appareil soit remis à son état d'origine et que les composants utilisés soient identiques aux originaux.
- 7. Les semi-conducteurs dans le schéma de principe et à la liste des composants, sont interchangeables par repère sur ce châssis avec les semi-conducteurs de l'appareil quelle que soit la désignation de type donnée sur ces semi-conducteurs.

#### INSTRUCTIONS D'ORDRE MECANIQUE

#### Retrait du châssis

- Retirer le panneau arrière
- Oter les boutons du volume, de la sensibilité, du contraste, de l'accord permanent, du sélecteur de canal.
- Le châssis peut à présent être glissé au dehors.
- Placer le châssis sur l'étrier de refroidissement pour TS115.
  - Dans cette position le châssis est stable sur l'établi et les mesures et réparations pourront ainsi être effectuées aisément.
- Après la réparation, les câbles de liaison du châssis devront être fixés comme à l'origine.

#### LISTE DES PIECES MECANIQUES

Axe R406	4822 535 91557
Support pour B100	4822 255 70189
Entrée batterie SK2	4822 267 30425
Cable batterie avec fiche	4822 321 20361
Ressort pour fusibles	4822 492 60063
Fiche d'antenne avec câble	4822 321 20823

#### REGLAGES

#### 1 Tension d'alimentation

- Brancher un voltmètre au collecteur de TS115 (+11).
- Régler R116 pour que le voltmètre affiche 11 V.

#### 2 Base de temps horizontale

- Accorder l'appareil sur un signal d'émetteur.
- Provoquer un court-circuit entre K-D451 et le châssis.
- Régler R457 pour que l'image soit parfaitement verticale.
- Eliminer le court-circuit.

#### 3 CAG-HF

Si à réception de signaux d'antenne très puissants, l'image est déformée ou que le récepteur synchronise mal, régler R212 pour que ces phénomènes disparaissent.

#### Focalisation

Le point 7 de B100 peut être relié à la masse ou avec 6B100 pour une focalisation optimale.

#### 5 Barre d'accord

- Luminosité au maximum, contraste au minimum.
- Ajuster R190 pour que réglages minimum et maximum, la barre d'accord à la gauche et à la droite de l'écran soit visible et symétrique par rapport au centre.

#### ALIGNEMENT IMAGE

#### Son FM et détecteur FM

- Brancher un générateur de mire, modulé avec son, sur l'entrée d'antenne.
- Ouvrir légèrement la commande de volume pour que la modulation sonore soit bien audible.
- Brancher un voltmètre de tension alternative sensible sur le haut-parleur.
- Tourner à la commande d'intensité HF du générateur de mire en sens anti-horaire pour que l'affichage de l'instrument de mesure de baisse de 30%.
- Régler U301-U302 sur déviation maximale.

#### **IMAGE FI**

- Contraste et lumunosité au minimum et accorder sur UHF.
- Accorder les potentiomètres "multi-turn" respectifs, de manière que la tension sur le point 7-U130 soit de 2V.
- Tourner R212 à fond sur la droite.
- Interrompre C136 au pont de soudage.
- Court-circuiter le point 8 et 9 de l'IC210.
- Appliquer une tension continue de 7,5V sur R215/C216 vers la masse.
- Brancher un générateur en AM (PM5326) sur le point 4-U130 à travers un condensateur de 10 nF et une résistance de 68 Ohm, selon la fig. 1.
- Brancher un oscillographe entre S220/R220 et la masse.
- Aligner comme décrit au tableau (fig. 1).
- Attention! s'assurer à chaque fois qu'il n'y a pas saturation.
- Eliminer le court-circuit IC210-point 8 et 9.

#### Détecteur FI

- Moduler le générateur en AM et accorder sur 38,9 MHz et U210; ajuster à présent pour une déviation minimum dans le creux entre deux tops.
- Supprimer tous les instruments de mesure et fermer le pont de soudage de C136.
- Ajuster à nouveau la CAG-HF (3)

#### Vérification de la courbe de réponse

- Contraste et luminosité au minimum et accorder en UHF.
- Accorder les potentiomètres "multi-turn" respectifs de manière que la tension sur le point 7-U130 soit 2V.
- Tourner R212 à fond sur la droite.
- Interrompre C136 au pont de soudage.
- Court-circuiter 8 et 9 de l'IC210.
- Appliquer une tension continue de 7,5V sur R215/C216 vers la masse.
- Brancher un wobbulateur sur le point 4-U130 à travers un condensateur de 10nF et une résistance de 68 Ohm (fig. 1).
- Monter un circuit en sérier composé d'une résistance de 4,7 kOhm et d'un condensateur de 4,7nF entre B-TS220 et la masse, le condensateur à la masse.
- Brancher un oscillographe sur le condensateur.
- Procéder aux connexions nécessaires entre le wobbulateur et l'oscillographe.
- Mettre l'appareil en marche, la courbe de réponse qui paraît sur l'écran de l'oscillographe doit présenter la forme de celle de la fig. 1.
  - De petits écarts pourront être corrigés par rotation des noyaux des bobines.
- Eliminer le court-circuit du point 8 et 9 de FC210 et ajuster U210 à 38,9MHz.
- Enlever les instruments de mesure et fermer le pont de soudage pour C136.
- Régler à nouveau la CAG-HF selon (3)



#### **ERLAUTERUNG DER REPATURMETHODE**

Diese Dokumentation enthält Fehlersuch-Anweisungen. Anhand dieser Hinweise kann ein Fehler schnell eingekreist und ermittelt werden. Bei seiner Arbeit braucht der Techniker ein Antennen- oder Generatorsignal, ein Universalmessgerät und einen Signalinjektor (Bestellnummer 4822 305 30066).

#### **ANMERKUNGEN**

1. Diese Dokumentation enthält nur Daten die sich auf das Chassis beziehen.

Daten eines Gerätes, in dem dieses Chassis eingebaut ist, sind in der entsprechenden Typennummer-Dokumentation erwähnt.

- 2. Die Gleichspannungen die im Prinzipschaltbild enthalten sind, sind Durchschnittsspannungen. Sie wurden zu folgenden Bedingungen gemessen.
  - Kein Signal auf den Antenneneingang geben. Helligkeitsregler auf Mindestwert.

  - Kontrastregler auf Höchstwert.
- 3. Die Oszillogramme wurden zu folgenden Bedingungen
  - Signal von einem Mustergenerator, in Stellung Grauskala, dem Antenneneingang zuführen.
  - Helligkeitsregler auf Höchstwert.
  - Kontrastregler auf Höchstwert.
  - Oszillogramme 24-25-26 wurden ohne Signal am Antenneneingang gemessen.
- 4. Schadhafte Sicherheitswiderstände sind zu tauschen gegen den Typ, der in der elektrischen Stückliste aufge-Sicherheitswiderstände sind mit dem Sinnbild gekennzeichnet.
- 5. Während des Bildröhrenwechsels wird eine Schutzbrille
- Sicherheitsbestimmungen erfordern, dass das Gerät in die Originallage zurückgebracht wird und dass den Originalteilen identische Teile eingebaut werden.
- 7. Die Halbleiter, die im Prinzipschaltbild und in der Stückliste enthalten sind, sind positionsweise in diesem Chassis mit den Halbleitern im Gerät voll auswechselbar, ungeachtet der Typenbezeichnung auf diesen Halbleitern.

#### **MECHANISCHE ANWEISUNGEN**

#### Herausnahme des Chassis

- Rückwand abnehmen.
- Knöpfe für Lautstärke, Helligkeit, Kontrast, stufenlose Abstimmung ("continuous tuning") und Kanalwahl
- Das Chassis lässt sich nun hinausschieben.
- Chassis auf dem Kühlbügel für TS115 abstellen. In dieser Stellung steht das Chassis stabil auf dem Arbeitstisch und können Messungen und Reparaturen am Chassis vorgenommen werden.
- Nach der Reparatur müssen die Verbindungskabel des Chassis in Originalweise fixiert werden.

#### **MECHANISCHE STUECKLISTE**

Achse R406	4822 535 91557
Sockel für B100	4822 255 70189
Batterieeingang SK2	4822 267 30425
Batteriekabel mit Stecker	4822 321 20361
Sicherungsfeder	4822 492 60063
Antennenstecker mit Kabel	4822 321 20823

#### **EINSTELLUNGEN**

#### (1) Versorgungsspannung

- An Kollektor TS115 (+ 11) ein Voltmeter schalten.
- R120 dahin einstellen, dass das Voltmeter 11 Volt anzeigt.

#### (2) Horizontale Zeitbasis

- Gerät auf ein Sendersignal abstimmen.
- Kurzschluss zwischen K-D451 und Chassis anbringen.
- R457 so einstellen, dass das Bild aufrecht steht.
- Kurzschluss beheben.

#### 3 AVR-HF

Wenn bei Empfang sehr starker Antennensignale das Bild verzerrt oder der Empfänger mangelhaft synchronisiert, R212 so einstellen, dass diese Erscheinungen verschwinden.

#### 4 Fokussierung

Anschluss 7 von B100 kann für optimale Fokussierung entweder mit Masse oder mit 6B100 verbunden werden.

#### 5 Abstimmbalken

- Helligkeit auf Höchstwert, Kontrast auf Mindestwert.
- R190 so einstellen, dass bei Mindest- und Höchst-Abstimmeinstellung der Abstimmbalken links und rechts am Schirm erkennbar ist und symmetrisch zur Mitte liegt.

#### **ABGLEICHVORGAENGE**

#### Ton-FM und FM-Detektor

- Einen mit Ton modulierten Mustergenerator an den Antenneneingang schalten.
- Lautstärkeregler des Gerätes ein wenig aufdrehen, so dass die Tonmodulation gut hörbar ist.
- Ein empfindliches Wechselspannungsvoltmeter an den Lautsprecher schalten.
- HF-Stärkeregler des Mustergenerators soweit zurückdrehen, dass der Meterausschlag ca. 30% abgenommen
- U301-U302 auf Höchst-Meterausschlag einstellen.

#### Bildabgleich

- Kontrast und Helligkeit auf Minimum und auf UHF abstimmen.
- Die entsprechenden Ringpotentiometer dahin abstimmen. dass die Spannung an Anschluss 7 von U130 2 Volt beträat
- R212 völlig rechtsherum drehen.
- C136 an Ueberlötpunkt unterbrechen.
- Anschlüsse 8 und 9 von IC210 kurzschliessen.
- Eine Gleichspannung von 7,5 V an R215/C216 zu Masse
- Generator mit Amplitudenmodulation (PM5326) über einen Kondensator von 10 nF und einen Widerstand von 68  $\Omega$  gemäss Bild 1 an Anschluss 4 von U130 schalten.
- Kathodenstrahloszilloskop zwischen S220/R220 und Masse schalten.
- Abgleichen wie in der Tabelle angegeben (Bild 1).
- Achtung! Stets dafür sorgen, dass keine Uebersteuerung eintritt
- Kurzschluss an den Anschlüssen 8 und 9 IC210 beheben.

#### ZF-Detektor

- Generator amplitudenmodulieren und auf 38,9 MHz abstimmen; U210 nun regeln auf Mindestausschlag in dem Tal zwischen 2 Spitzen
- Alle Messapparatur beseitigen und Ueberlötpunkt von C136 schliessen
- AVR-HF erneut einstellen (3)

#### Kontrolle der Durchlasskurve

- Kontrast und Helligkeit auf Minimum und auf UHF ab-
- Die entsprechenden Ringpotentiometer so abstimmen, dass die Spannung an Anschluss 7 von U130 2 Volt beträgt.
- R212 völlig rechtsherum drehen.
- C136 an Ueberlötpunkt unterbrechen.
- Anschlüsse 8 und 9 von IC210 kurzschliessen.
- Gleichspannung von 7,5 V an R215/C216 zu Masse anlegen.
- Wobbler über einen Kondensator von 10 nF und einen Widerstand von 68  $\Omega$  an Anschluss 4 von U130 schalten.
- Reihenschaltung aus einem Widerstand von 4,7 kΩ und einem Kondensator von 4,7 nF zwischen b-TS220 und Masse schalten; Kondensator an Masse.
- Oszillograph über den Kondensator anschliessen. Die notwendigen Verbindungen zwischen Wobbler und Oszillograph herstellen.
- Gerät einschalten, die Durchlasskurve die nun auf dem Schirm des Oszillographen erscheint, soll aussehen, wie in Bild 1 gezeichnet.
- Geringfügige Abweichungen lassen sich korrigieren, indem die Kerne der diversen Spulen verdreht werden. Kurzschluss an Anschlüssen 8 und 9 von IC210 beheben
- und U210 auf 38,9 MHz regein. Messapparatur beseitigen und Ueberlötpunkt für C136
- AVR-HF erneut regeln (3).

schliessen.



#### SPIEGAZIONE DEL METODO RIPARAZIONE

In questa documentazione è inserito un metodo di riparazione. Esso ha la forma di un albero dei difetti e mette il tecnico in condizione di localizzare velocemente ed efficentemente i guasti ancor prima di conoscere i circuiti. Esso deve avere a disposizione un segnale in antenna oppure un generatore, un multitester e un injettore di segnale (numero di codice 4822 395 30066).

#### NOTE:

- 1. Questa documentazione contiene soltanto i dati relativi al telaio. I dati riguardanti l'apparecchio su cui è stato montato questo telaio sono riportati sulla documentazione relativa al tipo del televisore.
- 2. Le tensioni continue indicate sul circuito elettrico sono approssimate. Esse sono state misurate sotto le seguenti condizioni:
  - nessun segnale all'ingresso antenna
  - luminosità al minimo
  - contrasto al massimo
- 3. Gli oscillogrammi sono stati misurati sotto le seguenti condizioni:
  - Il generatore di segnale su posizione scala dei grigi e la sua uscita all'ingresso antenna del televisore.
  - luminosità al massimo;
  - il contrasto al massimo

occhiali di protezione.

- Gli oscillogrammi 24-25-26 sono stati misurati senza segnale all'ingresso antenna.
- 4. Quando si sostitui scono le resistenze di sicurezza devono essere sostituite con lo stesso tipo, indicate nell'elenco dei componenti elettrici. Le resistenze di sicurezza sono indicate con il simbolo -
- 5. Quando si sostituisce il tubo catodico usare sempre gli
- 6. Le norme di sicurezza richiedono che, dopo le riparazioni l'apparecchio venga riportato nelle condizioni originali e vengano usate parti di ricambio identiche a quelle specificate nella documentazione tecnica.
- 7. I semiconduttori menzionati nello schema elettrico e nell'elenco ricambi sono completamente intercambiabili tra quelli montati sul telaio e quelli menzionati sull'elenco ricambi dell'apparecchio.

#### OPERAZIONI MECCANICHE

#### Estrazione del telaio:

- Togliere il pannello posteriore
- Togliere le manopole del volume, della luminosità, del contrasto e del controllo di sintonia.
- Il telaio, ora può essere estratto dal mobile.
- Per la riparazione e le misure, posizionare il telaio col lato dissipatore di calore di TS115 sul banco di lavoro.
- Dopo la riparazione i cavi devono essere fissati nel modo originale

#### PARTI MECCANICHE

Alberino R406	4822 535 91557
Base per B100	4822 255 70189
Dispositivo ingresso batteria SK2	4822 267 30425
Cavo batteria con connettore	4822 321 20361
Fusibile a molla	4822 492 60063
Connettore antenna con cavo	4822 321 20823

#### **REGOLAZIONI**

#### (1) Alimentazione

- Collegare un voltmetro al collettore di TS115 (+ 11).
- Regolare R120 per una lettura di 11 V.

#### (2) Base dei tempi orizzontale

- Sintonizzare l'apparecchio su una stazione.
- Fare un ponticello tra il catodo di D451 e massa.
- Regolare R457 fino a che l'immagine è stabile.
- Togliere il ponticello tra catodo di D451 e massa.

#### (3) CAG RF

Se durante la ricezione di forti segnali l'immagine risulta distorta, oppure ci sono problemi di sincronizzazione, regolare R212 fino a che questi fenomeni scompaiono.

#### (4) Regolazione del fuoco

Per una focalizzazione ottimale, collegare il piedino 7 di B100 a massa, oppure al 6 di B100.

#### (5) Barra di sintonia

- Luminosità al massimo e contrasto al minimo.
- Regolare R190 in modo che sia al minimo che al massimo della sintonia vine visualizzata la barra (di sintonia)

#### TARATURA

#### FM Audio e Rivelatore FM

- Collegare il generatore di barre con l'audio modulato all' ingresso dell'antenna.
- Aumentare leggermente il volume del televisore in modo da udire l'audio modulato.
- Collegare un voltmetro (C.A.) in parallelo all'altoparlante.
- Regolare il controllo dell'audio RF del generatore fino a che il voltmetro (C.A.) indica un decremento della lettura
- Regolare U301-U302 per la massima lettura sul voltmetro.

#### REGOLAZIONE DEL SEGNALE VIDEO


- Posizionare il contrasto e la luminosità al minimo e sintonizzare l'apparecchio sulla banda UHF.
- Regolare i rispettivi potenziometri di sintonia fino a che la tensione sul piedino 7 di U130 raggiunga 2 V.
- Regolare R212 completamente in senso orario
- Interrompere il ponticello della saldatura su C136.
- Cortocircuitare i piedini 8 e 9 di IC210.
- Collegare la tensione continua di 7,5 V tra la giunzione di R215/C216 e massa.
- Collegare il generatore PM5326 (ampiezza modulata) sul piedino 4 di U130 tramite un condensatore di 10 nF e una resistenza di 68 ohm e fare le regolazioni come indicato in figura 1.
- Collegare un oscilloscopio tra S220/R220 e massa.
- Fare le regolazioni come indicato nella tabella della figura 1.
- Eliminare il corto tra i piedini 8 e 9 di IC210.


#### RIVEL ATORE IF


- Col generatore modulato in ampiezza e regolato sulla frequenza di 38,9 MHz, regolare U210 per il minimo il punto tra i due picchi della curva.
- Scollegare tutti gli strumenti di misura e chiudere il ponticello di saldatura su C136.
- Regolare di nuovo il CAG di RF (3)


#### **VERIFICA DELLA CURVA DI RISPOSTA**


- Regolare il contrasto e la luminosità al minimo e sintonizzare l'apparecchio sulla banda UHF.
- Regolare i rispettivi potenziometri di sintonia, fino a che la tensione sul piedino 7 di U130 raggiunga 2 V.
- Regolare R212 completamente in senso orario.
- Scollegare C136 interrompendo il ponticello a stagno.
- Cortocircuitare i piedini 8 e 9 di IC210.
- Collegare la tensione continua di 7,5 V tra la giunzione di R215/C216 e massa.
- Collegare un wobbulatore al piedino 4 di U130 tramite un condensatore di 10 nF e una resistenza di 68 ohm (vedi fia. 1).
- Collegare un circuito in serie formato da una resistenza di 4,7 Kohm e un condensatore di 4,7 nF tra la base di TS220 e massa; il condensatore deve essere collegato a massa.
- Collegare l'oscilloscopio attraverso il condensatore. Fare le connessioni necessarie tra l'oscilloscopio e il
- wobbulatore. Accendere il televisore, la curva di risposta visualizzata sull'oscilloscopio deve essere uguale a quella illustrata in
- Per ulteriori correzioni della curva regolare i nuclei delle varie bobine.
- Eliminare il corto circuito tra i piedini 8 e 9 di IC210 e
- regolare U210 per la frequenza di 38,9 MHz. Scollegare tutti gli strumenti di misura e chiudere il ponti-cello a stagno di C136.
- Regolare di nuovo il CAG di RF.



















	<u>*</u>	₩	
	4000 100 10000 brim 4.7	kΩ - lin BC547C	4822 130 44503
120			4822 130 40938
130	4822 111 30502 5,6 Ω -		4822 130 44196
152	4822 116 51467 120 kΩ	1 manda	
1154	5322 116 55374 82,5 ks		4822 130 40941
155	4822 116 52103 470 kΩ		4822 130 44197
1156	5322 116 54652 27 kΩ	BC559B	4822 130 44358
1169	4822 101 10513 100 kΩ	- cont + 11 fld BC635	5322 130 44349
R169	4822 102 30416 100 kΩ		4822 130 44283
		multi turn BC637	4822 130 41041
R170-R180	4822 116 51467 120 kΩ		4822 130 41085
R183		1 == .1.	4822 130 40995
R189			4822 130 41803
R190	4822 100 10076 47 kΩ	- III 2302331-0	7022 100 11000
R212	4822 100 10079 47 kΩ		
R218	4822 111 30506 8,2 Ω -	saf	
R302	4822 101 09121 47 kΩ	- vol on/off	
R315¹)	4822 111 30506 8,2 Ω -	saf	1005 :55 -:
R406		- vert. hold BZX79-C6V2	4822 130 34167
	-405E 100 1000E	- vert. size BZX79-C9V1	4822 130 30862
R410	4822 116 51246 3 kΩ	BZX79-C20	4822 130 31245
R456		- hor hold IN4003	4822 130 31174
R457		GP15D	4822 130 31173
R461	5322 116 54558 8,2 kΩ	1	4822 130 3062
R462	4822 116 51252 6,8 kΩ	<del>-</del>	4822 130 3084
R464	5322 116 54558      8,2 kΩ		
R467	4822 111 30506 8,2 Ω		4822 130 3120
R470	4822 111 30513 15 Ω -		4822 130 31168
R501	4822 101 90118 1 kΩ -	contrast OF449	4822 130 3098
R508	4822 116 51099 10 Ω	2TK33A	4822 130 31148
	4822 111 50374 1,5 kΩ		
R511 R521		) - brightness	
<b>⊣⊢</b> -	-O <b>I</b> -		
<b>⊣⊢</b> –	-0 <b>1</b>	S130	4822 158 1059
			4822 158 1059 4822 156 2119
C117	4822 124 20999 1 μF ·	50 V U201	
C117 C182	4822 124 20999 1 μF - 4822 121 41889 1,8 nF	50 V U201 - 50 V U202	4822 156 2119 4822 156 1063
C117 C182 C214	4822 124 20999 1 μF - 4822 121 41889 1,8 nF 4822 124 20999 1 μF -	50 V U201 - 50 V U202 50 V U203	4822 156 2119 4822 156 1063 4822 156 2111
C117 C182 C214 C216	4822 124 20999 1 μF - 4822 121 41889 1,8 nF 4822 124 20999 1 μF - 4822 124 20999 1 μF -	50 V U201 - 50 V U202 50 V U203 50 V U204	4822 156 2119 4822 156 1063 4822 156 2111 4822 156 1063
C117 C182 C214 C216 C252	4822 124 20999 1 μF - 4822 121 41889 1,8 nF 4822 124 20999 1 μF - 4822 124 20999 1 μF - 4822 124 20999 1 μF -	50 V U201 - 50 V U202 50 V U203 50 V U204 50 V U205	4822 156 2119 4822 156 1063 4822 156 2111 4822 156 1063 4822 156 1063
C117 C182 C214 C216	4822 124 20999 1 μF - 4822 121 41889 1,8 nF 4822 124 20999 1 μF - 4822 124 20999 1 μF -	50 V U201 - 50 V U202 50 V U203 50 V U204 50 V U205 50 V U206	4822 156 2119 4822 156 1063 4822 156 2111 4822 156 1063 4822 156 1063 4822 156 4086
C117 C182 C214 C216 C252 C254	4822 124 20999 1 μF - 4822 121 41889 1,8 nF 4822 124 20999 1 μF - 4822 122 40113 6,8 nF	50 V U201 - 50 V U202 50 V U203 50 V U204 50 V U205 50 V U206 - 50 V U210	4822 156 2119 4822 156 1063 4822 156 2111 4822 156 1063 4822 156 1063 4822 156 4086 4822 156 2119
C117 C182 C214 C216 C252 C254 C312	4822 124 20999 1 μF - 4822 121 41889 1,8 nF 4822 124 20999 1 μF - 4822 122 40113 6,8 nF	50 V U201 - 50 V U202 50 V U203 50 V U204 50 V U205 50 V U206	4822 156 2119 4822 156 1063 4822 156 2111 4822 156 1063 4822 156 1063 4822 156 4086 4822 156 2119 4822 158 1059
C117 C182 C214 C216 C252 C254 C312 C322	4822 124 20999 1 μF - 4822 121 41889 1,8 nF 4822 124 20999 1 μF - 4822 122 40113 6,8 nF 4822 121 41891 220 nF	50 V U201 - 50 V U202 50 V U203 50 V U204 50 V U205 50 V U206 - 50 V U210	4822 156 2119 4822 156 1063 4822 156 2111 4822 156 1063 4822 156 1063 4822 156 4086 4822 156 2119 4822 158 1059 4822 157 5141
C117 C182 C214 C216 C252 C254 C312 C322 C403	4822 124 20999 1 μF 4822 121 41889 1,8 nF 4822 124 20999 1 μF 4822 122 40113 6,8 nF 4822 121 41891 220 nF 4822 122 40424 5,6 nF	50 V U201 - 50 V U202 50 V U203 50 V U204 50 V U205 50 V U206 - 50 V U210 F - 100 V U211	4822 156 2119 4822 156 1063 4822 156 2111 4822 156 1063 4822 156 1063 4822 156 4086 4822 156 2119 4822 158 1059 4822 157 5141 4822 157 5151
C117 C182 C214 C216 C252 C254 C312 C322 C403 C405	4822 124 20999 1 $\mu$ F 4822 121 41889 1,8 nF 4822 124 20999 1 $\mu$ F 4822 122 40113 6,8 nF 4822 121 41891 220 nF 4822 122 40424 5,6 nF 4822 122 31414 10 nF	50 V U201 - 50 V U202 50 V U203 50 V U204 50 V U205 50 V U206 - 50 V U210 F - 100 V U211 - 50 V S220 - 100 V S221	4822 156 2119 4822 156 1063 4822 156 2111 4822 156 1063 4822 156 1063 4822 156 4086 4822 156 2119 4822 158 1059 4822 157 5141
C117 C182 C214 C216 C252 C254 C312 C322 C403 C405 C407	4822 124 20999 1 μF - 4822 121 41889 1,8 nF - 4822 124 20999 1 μF - 4822 122 40113 6,8 nF - 4822 122 40424 5,6 nF - 4822 122 31414 10 nF - 4822 121 41894 68 nF	50 V U201 - 50 V U202 50 V U203 50 V U204 50 V U205 50 V U206 - 50 V U210 F - 100 V U211 - 50 V S220 - 100 V U301	4822 156 2119 4822 156 1063 4822 156 2111 4822 156 1063 4822 156 1063 4822 156 4086 4822 156 2119 4822 158 1059 4822 157 5141 4822 157 5151
C117 C182 C214 C216 C252 C254 C312 C322 C403 C405 C407	4822 124 20999 1 μF - 4822 121 41889 1,8 nF - 4822 124 20999 1 μF - 4822 122 40113 6,8 nF - 4822 122 40424 5,6 nF - 4822 122 31414 10 nF - 4822 121 41894 68 nF - 4822 121 41864 4,7 nF	50 V U201 - 50 V U202 50 V U203 50 V U204 50 V U205 50 V U206 - 50 V U210 F - 100 V U211 - 50 V S220 - 100 V S221 - 100 V U301 - 50 V U302	4822 156 2119 4822 156 1063 4822 156 2111 4822 156 1063 4822 156 4086 4822 156 2119 4822 158 1059 4822 157 5141 4822 156 4086
C117 C182 C214 C216 C252 C254 C312 C312 C322 C403 C405 C407 C451 C453	4822 124 20999 1 μF - 4822 122 40113 6,8 nF - 4822 121 41891 220 nF - 4822 122 40424 5,6 nF - 4822 121 41894 68 nF - 4822 121 41894 68 nF - 4822 121 41864 4,7 nF - 4822 121 41864 4,7 nF - 4822 121 41864 4,7 nF - 4822 121 41263 15 nF	50 V U201 - 50 V U202 50 V U203 50 V U204 50 V U205 50 V U206 - 50 V U210 F - 100 V U211 - 50 V S220 - 100 V S221 - 100 V U301 - 50 V U302 - 100 V T460	4822 156 2119 4822 156 1063 4822 156 2111 4822 156 1063 4822 156 4086 4822 156 2119 4822 158 1059 4822 157 5141 4822 156 4086 4822 156 2123 4822 156 5055
C117 C182 C214 C216 C252 C254 C312 C312 C403 C405 C407 C451 C453 C461	4822 124 20999 1 μF - 4822 121 41889 1,8 nF - 4822 124 20999 1 μF - 4822 122 40113 6,8 nF - 4822 121 41891 220 nF - 4822 122 40424 5,6 nF - 4822 121 41894 68 nF - 4822 121 41864 4,7 nF - 4822 121 41263 15 nF - 4822 121 50538 6,8 nF	50 V U201 - 50 V U202 50 V U203 50 V U204 50 V U205 50 V U206 - 50 V U210 F - 100 V U211 - 50 V S220 - 100 V S221 - 100 V U301 - 50 V U302 - 100 V T460 - 63 V *T470 (white)	4822 156 2119 4822 156 1063 4822 156 2111 4822 156 1063 4822 156 4086 4822 156 2119 4822 158 1059 4822 157 5141 4822 156 4086 4822 156 2123 4822 150 5005 4822 140 1024
C117 C182 C214 C216 C252 C254 C312 C403 C405 C407 C451 C453 C461 C463	4822 124 20999 1 μF - 4822 122 40113 68 nF 4822 121 41891 220 n 4822 122 40424 5,6 nF 4822 121 41894 68 nF 4822 121 41894 68 nF 4822 121 41864 4,7 nF 4822 121 41263 15 nF 4822 121 50538 6,8 nF 4822 122 31414 10 nF 4822 121 50538 6,8 nF 4822 122 31414 10 nF	50 V U201 - 50 V U202 50 V U203 50 V U204 50 V U205 50 V U206 - 50 V U210 F - 100 V U211 - 50 V S220 - 100 V S221 - 100 V U301 - 50 V U302 - 100 V T460 - 63 V *T470 (white) - 100 V **470 (gray)	4822 156 2119 4822 156 1063 4822 156 2111 4822 156 1063 4822 156 4086 4822 156 2119 4822 158 1059 4822 157 5141 4822 156 4086 4822 156 2123 4822 150 5005 4822 140 1024
C117 C182 C214 C216 C252 C254 C312 C322 C403 C405 C407 C451 C453 C461 C463 C470*	4822 124 20999 1 μF - 4822 122 40113 6,8 nf - 4822 121 41891 220 nf - 4822 122 40424 5,6 nf - 4822 121 41894 68 nf - 4822 121 41894 68 nf - 4822 121 41864 4,7 nf - 4822 121 41263 15 nf - 4822 121 50538 6,8 nf - 4822 122 31414 10 nf - 4822 121 41892 18 nf	50 V U201 - 50 V U202 50 V U203 50 V U204 50 V U205 50 V U206 - 50 V U210 F - 100 V U211 - 50 V S220 - 100 V S221 - 100 V U301 - 50 V U302 - 100 V T460 - 63 V *T470 (white) - 100 V **470 (gray) - 100 V I Combination with C470	4822 156 2119 4822 156 1063 4822 156 2111 4822 156 1063 4822 156 4086 4822 156 2119 4822 157 5141 4822 156 4086 4822 156 4086 4822 156 5005 4822 150 5005 4822 140 1024
C117 C182 C214 C216 C252 C254 C312 C322 C403 C405 C407 C451 C453 C461 C463	4822 124 20999 1 μF - 4822 122 40113 6,8 nF - 4822 121 41891 220 nF - 4822 122 40424 5,6 nF - 4822 121 41894 68 nF - 4822 121 41894 68 nF - 4822 121 41864 4,7 nF - 4822 121 41263 15 nF - 4822 122 31414 10 nF - 4822 122 32037 22 nF -	50 V U201 - 50 V U202 50 V U203 50 V U204 50 V U205 50 V U206 - 50 V U210 F - 100 V U211 - 50 V S220 - 100 V S221 - 100 V U301 - 50 V U302 - 100 V T460 - 63 V *T470 (white) - 100 V **470 (gray) - 250 V U302 - 250 V U303	4822 156 2119 4822 156 1063 4822 156 2111 4822 156 1063 4822 156 4086 4822 156 2119 4822 157 5141 4822 156 4086 4822 156 4086 4822 156 5005 4822 150 5005 4822 140 1024
C117 C182 C214 C216 C252 C254 C312 C322 C403 C405 C407 C451 C453 C461 C463 C470* C470*	4822 124 20999 1 μF - 4822 122 40113 6,8 nF - 4822 121 41891 220 nF - 4822 122 40424 5,6 nF - 4822 121 41894 68 nF - 4822 121 41894 68 nF - 4822 121 41864 4,7 nF - 4822 121 41263 15 nF - 4822 122 31414 10 nF - 4822 122 32037 22 nF -	50 V U201 - 50 V U202 50 V U203 50 V U204 50 V U205 50 V U206 - 50 V U210 F - 100 V U211 - 50 V S220 - 100 V S221 - 100 V U301 - 50 V U302 - 100 V T460 - 63 V *T470 (white) - 100 V **470 (gray) - 250 V U302 - 250 V U303	4822 156 2119 4822 156 1063 4822 156 2111 4822 156 1063 4822 156 4086 4822 156 2119 4822 158 1059 4822 157 5141 4822 156 4086 4822 156 2123 4822 150 5005 4822 140 1024
C117 C182 C214 C216 C252 C254 C312 C322 C403 C405 C407 C451 C453 C461 C463 C470* C470* C470* C471¹)	4822 124 20999 1 μF - 4822 122 40113 6,8 nF - 4822 121 41891 220 nF - 4822 121 41891 220 nF - 4822 121 41894 68 nF - 4822 121 41894 68 nF - 4822 121 41864 4,7 nF - 4822 121 41263 15 nF -	50 V U201 - 50 V U202 50 V U203 50 V U204 50 V U205 50 V U206 - 50 V U210 F - 100 V U211 - 50 V S220 - 100 V S221 - 100 V U301 - 50 V U302 - 100 V T460 - 63 V *T470 (white) - 100 V **470 (gray) - 250 V U302	4822 156 2119 4822 156 1063 4822 156 2111 4822 156 1063 4822 156 4086 4822 156 2119 4822 158 1059 4822 157 5141 4822 156 4086 4822 156 2123 4822 150 5005 4822 140 1024
C117 C182 C214 C216 C252 C254 C312 C322 C403 C405 C407 C451 C453 C461 C463 C470* C470* C470** C471¹)	4822 124 20999 1 μF - 4822 122 40113 6,8 nF - 4822 121 41891 220 nF - 4822 122 40424 5,6 nF - 4822 121 41894 68 nF - 4822 121 41894 68 nF - 4822 121 41894 68 nF - 4822 121 41864 4,7 nF - 4822 121 41864 4,7 nF - 4822 121 41864 4,7 nF - 4822 121 41894 15 nF - 4822 121 41894 15 nF - 4822 121 41894 10 nF - 4822 121 41892 18 nF - 4822 121 41892 18 nF - 4822 121 41893 3,9 μF - 4822 121 41893 3,9 μF - 4822 122 40425 560 pF	50 V U201 - 50 V U202 50 V U203 50 V U204 50 V U205 50 V U206 - 50 V U210 F - 100 V U211 - 50 V S220 - 100 V S221 - 100 V U301 - 50 V U302 - 100 V T460 - 63 V *T470 (white) - 250 V In combination with C470  - 250 V - 100 V - 100 V - 250 V - 100 V	4822 156 2119 4822 156 1063 4822 156 1063 4822 156 1063 4822 156 4086 4822 156 2119 4822 158 1059 4822 157 5151 4822 156 4086 4822 156 2123 4822 150 5005 4822 140 1024
C117 C182 C214 C216 C252 C254 C312 C322 C403 C405 C407 C451 C453 C461 C463 C470* C470** C470** C471¹) C472 C473	4822 124 20999 1 μF - 4822 122 40113 6,8 nF - 4822 121 41891 220 nF - 4822 122 40424 5,6 nF - 4822 121 41894 68 nF - 4822 121 41894 68 nF - 4822 121 41894 68 nF - 4822 121 41864 4,7 nF - 4822 121 41864 4,7 nF - 4822 121 41864 4,7 nF - 4822 121 41894 15 nF - 4822 121 41894 15 nF - 4822 121 41892 15 nF - 4822 121 41892 15 nF - 4822 121 41892 15 nF - 4822 121 41893 15 nF - 4822 121 41893 15 nF - 4822 122 3037 22 nF - 4822 122 40425 560 nF - 4822	50 V U201 - 50 V U202 50 V U203 50 V U204 50 V U205 50 V U206 - 50 V U210 F - 100 V U211 - 50 V S220 - 100 V S221 - 100 V U301 - 50 V U302 - 100 V T460 - 63 V *T470 (white) - 63 V **470 (gray) - 100 V In combination with C470  F - 500 V  - 100 V LM324N	4822 156 2119 4822 156 1063 4822 156 1063 4822 156 1063 4822 156 4086 4822 156 2119 4822 158 1059 4822 157 5151 4822 156 2123 4822 156 2123 4822 150 5005 4822 140 1025
C117 C182 C214 C216 C252 C254 C312 C322 C403 C405 C407 C451 C453 C461 C463 C470* C470* C470** C471¹) C472 C473 C476	4822 124 20999 1 μF - 4822 122 40113 6,8 nF - 4822 121 41891 220 nF - 4822 122 40424 5,6 nF - 4822 121 41894 68 nF - 4822 121 41894 68 nF - 4822 121 41894 68 nF - 4822 121 41864 4,7 nF - 4822 121 41263 15 nF - 4822 121 41263 15 nF - 4822 121 41892 15 nF - 4822 121 41892 18 nF - 4822 121 41892 18 nF - 4822 122 3037 22 nF - 4822 122 40425 560 μF - 4822 124 21379 4,7 μF - 482	50 V U201 - 50 V U202 50 V U203 50 V U204 50 V U205 50 V U206 - 50 V U210 F - 100 V U211 - 50 V S220 - 100 V S221 - 100 V U301 - 50 V U302 - 100 V T460 - 63 V *T470 (white) - 63 V **470 (gray) - 100 V In combination with C470  F - 500 V - 100 V - 250 V - 100 V - 100 V - 250 V - 100 V -	4822 156 2119 4822 156 1063 4822 156 1063 4822 156 1063 4822 156 4086 4822 156 2119 4822 158 1059 4822 157 5151 4822 156 2123 4822 156 2123 4822 150 5005 4822 140 1024 4822 140 1025
C117 C182 C214 C216 C252 C254 C312 C322 C403 C405 C407 C451 C453 C461 C463 C470* C470** C470** C471¹) C472 C473 C476 C510	4822 124 20999 1 μF - 4822 122 40113 6,8 nF - 4822 122 40113 6,8 nF - 4822 122 40424 5,6 nF - 4822 121 41894 68 nF - 4822 121 41894 68 nF - 4822 121 41864 4,7 nF - 4822 121 41864 15 nF - 4822 121 41892 18 nF - 4822 122 31414 10 nF - 4822 121 41892 18 nF - 4822 121 41892 18 nF - 4822 121 41893 3,9 μ - 4822 121 41893 3,9 μ - 4822 122 40425 560 μF - 4822 124 21379 4,7 μ - 4822 124 121 41682 150 nF - 4822 124 12379 4,7 μ - 4822 124 41682 150 nF	50 V U201 - 50 V U202 50 V U203 50 V U204 50 V U205 50 V U206 - 50 V U210 F - 100 V U211 - 50 V S220 - 100 V S221 - 100 V U301 - 50 V U302 - 100 V T460 - 63 V *T470 (white) - 63 V **470 (gray) - 100 V In combination with C470  F - 500 V F - 500 V F - 500 V F - 500 V TDA3190	4822 156 2119 4822 156 1063 4822 156 1063 4822 156 1063 4822 156 4086 4822 156 2119 4822 158 1059 4822 157 5151 4822 156 2123 4822 156 2123 4822 150 5005 4822 140 1025
C117 C182 C214 C216 C252 C254 C312 C322 C403 C405 C407 C451 C453 C461 C463 C470* C470** C470** C471¹) C472 C473 C476 C510 C521	4822 124 20999 1 μF 4822 122 40113 6,8 nF 4822 121 41891 220 nF 4822 122 40424 5,6 nF 4822 121 41894 68 nF 4822 121 41894 68 nF 4822 121 41864 4,7 nF 4822 121 41864 4,7 nF 4822 121 41892 18 nF 4822 122 31414 10 nF 4822 121 41892 18 nF 4822 122 32037 4822 121 41893 3,9 μF 4822 122 40425 560 μF 4822 124 21379 4,7 μF 4822 121 41682 150 nF 4822 124 21423 10 μF	50 V U201 - 50 V U202 50 V U203 50 V U204 50 V U205 50 V U206 - 50 V U210 F - 100 V S220 - 100 V S221 - 100 V U301 F - 50 V U302 - 100 V T460 F - 63 V *T470 (white) - 100 V **470 (gray) In combination with C470 F - 500 V F - 500 V F - 500 V F - 500 V F - 160 V TDA2548 TDA3190	4822 156 2119 4822 156 1063 4822 156 1063 4822 156 1063 4822 156 4086 4822 156 2119 4822 157 5141 4822 157 5151 4822 156 2123 4822 150 5005 4822 140 1024 4822 209 8058 4822 209 8058
C117 C182 C214 C216 C252 C254 C312 C322 C403 C405 C407 C451 C453 C461 C463 C470* C470** C470** C471¹) C472 C473 C476 C510	4822 124 20999 1 μF - 4822 122 40113 6,8 nF - 4822 122 40113 6,8 nF - 4822 121 41891 220 nF - 4822 122 40424 5,6 nF - 4822 121 41894 68 nF - 4822 121 41894 68 nF - 4822 121 41864 4,7 nF - 4822 121 41864 4,7 nF - 4822 121 41892 18 nF - 4822 121 41892 18 nF - 4822 122 3037 4822 122 40425 560 nF - 4822 122 40423 10 μF - 4822 124 21423 10 μF - 4	50 V U201 - 50 V U202 50 V U203 50 V U204 50 V U205 50 V U206 - 50 V U210 F - 100 V U211 - 50 V S220 - 100 V S221 - 100 V U301 - 50 V U302 - 100 V T460 - 63 V *T470 (white) - 63 V **470 (gray) - 100 V In combination with C470  F - 500 V F - 500 V F - 500 V F - 500 V TDA3190	4822 156 2119 4822 156 1063 4822 156 1063 4822 156 1063 4822 156 4086 4822 156 2119 4822 158 1059 4822 157 5151 4822 156 2123 4822 156 2123 4822 150 5005 4822 140 1024 4822 140 1025
C117 C182 C214 C216 C252 C254 C312 C322 C403 C405 C407 C451 C453 C461 C463 C470* C470** C470** C471¹) C472 C473 C476 C510 C521	4822 124 20999 1 μF 4822 122 40113 6,8 nF 4822 121 41891 220 nF 4822 122 40424 5,6 nF 4822 121 41894 68 nF 4822 121 41894 68 nF 4822 121 41864 4,7 nF 4822 121 41864 4,7 nF 4822 121 41892 18 nF 4822 122 40425 560 μF 4822 122 40425 560 μF 4822 124 21379 4,7 μF 4822 124 21379 4,7 μF 4822 124 21423 10 μF 4822 124 21423 10 μF 4822 124 21423 10 μF 4822 122 31477 50 nF	50 V U201 - 50 V U202 50 V U203 50 V U204 50 V U205 50 V U206 - 50 V U210 F - 100 V U211 - 50 V S220 - 100 V S221 - 100 V U301 - 50 V U302 - 100 V U302 - 100 V T460 - 63 V *T470 (white) - 63 V *T470 (gray) In combination with C470 - 250 V In combination with C470 - 50 V U302 - 100 V T460 - 160 V T460 - 100 V T470 (gray) - 100 V T470	4822 156 2119 4822 156 1063 4822 156 1063 4822 156 1063 4822 156 4086 4822 156 2119 4822 158 1059 4822 157 5151 4822 156 2123 4822 150 5005 4822 140 1024 4822 209 8058 4822 209 8178 4822 209 8118
C117 C182 C214 C216 C252 C254 C312 C322 C403 C405 C407 C451 C453 C461 C463 C470** C470** C471') C472 C473 C476 C510 C521 C522	4822 124 20999 1 μF 4822 122 40113 6,8 nF 4822 122 40113 6,8 nF 4822 121 41891 220 nF 4822 122 40424 5,6 nF 4822 121 41894 68 nF 4822 121 41894 68 nF 4822 121 41864 4,7 nF 4822 121 41863 15 nF 4822 121 41892 18 nF 4822 122 31414 10 nF 4822 121 41892 18 nF 4822 121 41893 3,9 μF 4822 122 40425 60 μF 4822 122 40425 60 μF 4822 124 21379 4,7 μF 4822 121 41682 150 nF 4822 121 41682 150 nF 4822 124 21423 10 μF 4822 122 31477 50 nF 14" SETS	50 V U201 - 50 V U202 50 V U203 50 V U204 50 V U205 50 V U206 - 50 V U206 - 50 V U210 F - 100 V U211 - 50 V S220 - 100 V S221 - 100 V U301 - 50 V U302 - 100 V T460 - 63 V *T470 (white) - 63 V *T470 (gray) In combination with C470  F - 500 V - 250 V U302 - 160 V TAGO - 160 V TAGO - 160 V TAGO - 100 V TAG	4822 156 2119 4822 156 1063 4822 156 1063 4822 156 1063 4822 156 4086 4822 156 2119 4822 158 1059 4822 157 5151 4822 156 2123 4822 156 2123 4822 150 5005 4822 140 1024 4822 209 8058 4822 209 8178 4822 209 8118
C117 C182 C214 C216 C252 C254 C312 C322 C403 C405 C407 C451 C453 C461 C463 C470* C470** C471') C472 C473 C476 C510 C521 C522	4822 124 20999 1 μF - 4822 122 40113 6,8 nF - 4822 122 40113 6,8 nF - 4822 122 40424 5,6 nF - 4822 121 41891 220 nF - 4822 121 41894 68 nF - 4822 121 41894 68 nF - 4822 121 41864 4,7 nF - 4822 121 41863 15 nF - 4822 121 41892 18 nF - 4822 121 41892 18 nF - 4822 121 41893 3,9 μF - 4822 122 40425 560 μF - 4822 124 40425 560 μF - 4822 124 41893 150 μF - 4822 124 41682 150 μF - 4822 124 21379 4,7 μF - 4822 124 21423 10 μF - 4822 124 21423 10 μF - 4822 124 21423 10 μF - 4822 122 31477 50 nF - 4822 121 41936 2,2 μF - 4822 122 31477 50 nF - 4822 121 41936 2,2 μF - 4822 121 41936 2,2 μF - 4822 121 41936 2,2 μF - 4822 122 31477 50 nF - 4822 121 41936 2,2 μF - 4822	50 V U201 - 50 V U202 50 V U203 50 V U204 50 V U205 50 V U206 - 50 V U210 F - 100 V S220 - 100 V S221 - 100 V U301 F - 50 V U302 - 100 V T460 F - 63 V **T470 (white) - 250 V In combination with C470 F - 500 V F - 100 V F - 100 V F - 100 V F - 250 V TAGABRAN TDA2548 TDA3190  Various  U130 4822 210 40223 VL111 4822 253 30025	4822 156 2119 4822 156 1063 4822 156 1063 4822 156 1063 4822 156 1063 4822 156 4086 4822 156 2119 4822 157 5151 4822 157 5151 4822 156 2123 4822 150 5005 4822 140 1024 4822 209 8058 4822 209 8178 4822 209 8119
C117 C182 C214 C216 C252 C254 C312 C322 C403 C405 C407 C451 C453 C461 C463 C470** C470** C471') C472 C473 C476 C510 C521 C522	4822 124 20999 1 μF - 4822 122 40113 6,8 nF 4822 121 41891 220 n 4822 122 40424 5,6 nF 4822 121 41894 68 nF 4822 121 41894 68 nF 4822 121 41864 4,7 nI 4822 121 41863 15 nF 4822 121 41863 15 nF 4822 121 41892 18 nF 4822 121 41893 3,9 μ 4822 122 40425 560 p 4822 122 40425 560 p 4822 124 41893 3,9 μ 4822 124 21379 4,7 μ 4822 124 41682 150 r 4822 124 21423 10 μF 4822 124 21423 10 μF 4822 124 21423 10 μF 4822 122 31477 50 nF	50 V U201 - 50 V U202 50 V U203 50 V U204 50 V U205 50 V U206 - 50 V U210 F - 100 V S220 - 100 V S221 - 100 V U301 F - 50 V U302 - 100 V T460 F - 63 V *T470 (white) **470 (gray) In combination with C470 F - 500 V F - 160 V F - 100 V TA324N TDA2548 TDA3190  Various  U130 4822 210 40223	4822 156 2119 4822 156 1063 4822 156 1063 4822 156 1063 4822 156 1063 4822 156 2119 4822 156 2119 4822 157 5151 4822 156 2123 4822 156 2123 4822 150 5005 4822 140 1024 4822 209 8058 4822 209 8178 4822 209 8119


Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified, be used.

### FOR WHITE BOX LINE OUTPUT TRANSFORMER:

T470 - 4822 140 10249 C470 - 18nF 4822 121 41892









ONLY FOR : CONTINUE TUNING
WITH AUTOMATIC BANDSWITCHING

33 6 4 3 E 2



CS 91 402



CS 91 403

33645D2

(NL)	F		D	I	NL	F		D	I
SYMBOOL VERKLARING	INTERPRETATION DES		ERKLÄRUNG DER SYMBOLE	SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI	SYMBOOL VERKLARING	INTERPRETATION DES SYMBOLES		ERKLÄRUNG DER SYMBOLE	SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI
Antenne signaal toevoeren	Appliquer un signal d'antenne	٦٢	Antennensignal zuführen	Applicare in antenna un segnale	Geen VHF ontvangst	Pas de réception VHF	THE	Kein VHF-Empfang	Non riceve in VHF
Antenne signaal	Enlever le signal d'antenne	$\Rightarrow$	Antennensignal entfernen	Togliere il segnale in antenna	Geen UHF ontvangst	Pas de réception UHF	UHF	Kein UHF-Empfang	Non riceve in UHF
verwijderen Generator aansluiten	Connecter le générateur	G-	Generator anschliessen	Collegare un generatore	Goed beeld	Image correcte	TV	Einwand freies Bild	Immagine in bianco e nero corretta
Injecteren	Injecter	$\wp$	Injizieren	Iniettare	Geen of zwak beeld	Image inexistante ou faible	$\bigcirc$	Kein oder schwaches Bild	Immagine debole o assente
Injecteersignaal HF, f1/f2	Signal d'injecteur HF, f1/f2	√√f2	HF-Injektorsignal, f1/f2	Iniettare segnali AF, f1/f2	Vertikale amplitude te klein of te groot	Amplitude verticale trop petite ou trop grande	TV	Vertikale Bildamplitude zu klein oder zu gross	Ampiezza verticale molto piccola o molto grande
Injecteersignaal LF	Signal d'injecteur LF	$\wedge$	NF-Injektorsignal	Iniettare segnali BF	Beeld vervormd	Image déformée	TV	Bild verzerrt	Immagine distorta
Spanningsmetingen	Procéder aux mesures de tension		Spannungsmessungen durchführen	Controllare tensioni	Beeld te klein of te groot	Image trop petite	W	Bild zu klein oder zu gross	Immagine molto piccola o molto grande
verrichten  Weerstandsmetingen verrichten	Procéder aux mesures ohmiques	$\overline{\mathbb{U}}$	Widerstandsmessungen durchführen	Controllare ohmicamente i componenti	Geen vertikale afbuiging	Pas de déviation verticale		Keine vertikal ablenkung	Manca deflessione verticale
Controleer circuit van	Vérifier le circuit de	<u>ν-Ω</u>	Schaltung von und kontrollieren	Controllare il circuito fra e	Geen horizontale afbuiging	Pas de deviation horizontale		Keine horizontal ablenkung	Manca deflessione orizzontale
en Geen afwijking	Pas de déviation	=	Keine Abweichung	Valore indicato corretto	Geen vertikale synchronisatie	Pas de synchronisation verticale		Keine vertikal Synchronisation	Manca syncronismo verticale
Wel afwijking	Déviation	$\neq$	Abweichung	Valore indicato non esatto	Geen horizontale synchronisatie	Pas de synchronisation horizontale	T	Keine horizontal Synchronisation	Manca synchronismo orizzontale
Kleiner dan	Plus bande que	<	Kleiner als	Minore di	Geen vertikale- en horizontale synchronisatie	Pas de synchronisation verticale et horizontale	THE	Keine Vertikal- und Horizontalsynchronisation	Manca sincronismo verticale e orizzontale
Groter dan	Plus haute que	>	Höher als	Maggiore di	Scheef beeld	Image oblique	1	Schräger Bild	Deflessione cinescopio
Controleer circuit tussen en	Vérifier le circuit entre et	,	Schaltung zwischen und kontrollieren	Controllare il circuito da a	Horizontale centrering niet goed	Centrage horizontal incorrect	TV	Horizontalzentrierung nicht richtig	Centratura orizzontale scorretta
Volumeregelaar instellen	Commande de volume au maximum	max.	Volumeregler auf max.	Ruotare il controllo di volumo al massimo	Verticale centrering niet goed	Centrage vertical incorrect	TV	Vertikalzentrierung nicht richtig	Centratura verticale scorretta
Helderheidsregelaar op maximum instellen	Commande de luminosité au maximum	(MAX)	Helligkeitsregler auf maximum stellen	Ruotare il controllo di luminosità al massimo	Sterke ruis	Fort bruit		Starkes Rauschen	Forte disturbo
Contrastregelaar op minimum instellen	Commande de contraste au minimum	(MIN)	Kontrastregler auf minimum stellen	Ruotare il controllo di contrasto al minimo	Geen of zwakke ruis	Bruit faible ou inexistant		Schwaches oder kein Rauschen	Fruscio debole o assente
Kortsluitsnoer aanbrengen	Connecter un câble de court-circuit	$\ll$	Kurzschluss-Schnur anbringen	Collegare un cavo di corto-circuito	Terugslaglijnen zichtbaar	Lignes de retour visibles	TV)	Rücklaufzeilen sichtbar	Ritorni visibili
Kortsluitsnoer verwijderen	Retiter le câble de court-circuit	$\bowtie$	Kurzschluss-Schnur entfernen	Togliere il cavo di corto-circuito	Sterke horizontale balken	Barres horizontales marquées		Starke horizontale Balken	Barre orizzontali marcate
Instelling (algemeen)	Réglage (général)	$\bigcap$	Einstellung (allgemein)	Regolazione (generale)	Afstembalk in beeld	Barre d'indication dans l'image	Ш	Anzeige Balken sichtbar	Barre display visibili
Instelling heeft geen resultaat	Réglage ne produit pas d'effet	$\bigotimes$	Einstellung hat kein Resultat	Regolazione non da alcun risultato	Geen afstembalk	Barre d'indication non visible	X	Anzeige Balken nicht sichtbar	Barre display non visibile
Stel de kanalenkiezer in	Accord sélecteur des canaux		Abstimmung Kanalwähler	Sintonizzare il selettore di canal	Weinig licht	Lumière insuffisante		Wenig Licht	Luminosità insufficiente
Uitgangsregelaar van injector op maximaal	Commande de sortie de l'injecteur au maximum	•	Ausgangsregler des Injektors auf Maximum	Regolare al massimo il controllo di uscita dell'iniettore	Geen licht	Pas de lumière	<b>□</b>	Kein Licht	Luminosità assente
Uitgangsregelaar van injector op lage	Commande de sortie de l'injecteur presque au	$\nabla$	Ausgangsregler des Injektors fast auf Minimum	Regolare quasi a minimo il controllo di uscita	Gloeidraad beeldbuis gloeit	Filament du tube image brûle	====	Heizfaden der bildröhre glüht	Filamento del cinescopio acceso
uitgangsspanning instellen Instellen op goed beeld	minimum  Réglage image correcte	TV	Einstellung einwand freies	dell'iniettore  Audio distorto	Gloeidraad beeldbuis gloeit niet	Filament du tube image ne brûle pas	*	Heizfaden der bildröhre glüht nicht	Filamento del cinescopio spento
	Son déformé	-11≋	Bild Ton verzerrt	Audio distorto	Normaal geluid	Son normal	<b>1</b>	Ton normal	Audio normale
Vervormt geluid					Geen geluid	Pas de son	X	Kein Ton	Audio assente
Normale luidsprekerruis	Bruit normal de hautparleur		Normales Lautsprecherrauschen	Fruscio normale nel l'altoparlante	Zwak geluid	Son faible	₫()	Ton Schwach	Audio debole
Geen of zwakke ruis	Pas de bruit ou bruit faitte		Kein oder schwach Lautsprecherrauschen	Fruscio debole o assente					

